



**Извещатель охранный
радиоволновый линейный
«Барьер-200», «Барьер-100», «Барьер-50»
«Барьер-200Т», «Барьер-100Т», «Барьер-50Т»**
Техническое описание и инструкция
по эксплуатации
4372-43071246-041 ТО

Сертификат соответствия
№РОСС RU.AE11.B36576

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Назначение.....	3
3. Технические данные.....	3
4. Состав извещателя.....	6
5. Устройство и работа	6
5.1. Принцип действия	6
5.2. Органы настройки, контроля и индикации	7
5.3. Работа извещателя	7
6. Конструкция извещателя.....	8
6.1. Конструкция ПРМ	8
6.2. Конструкция ПРД.....	9
6.3. КМЧ.....	9
7. Указания мер безопасности.....	10
8. Порядок установки.....	11
8.1. Требования к подготовке участка и размещению ПРМ и ПРД.....	11
8.2. Установка извещателя.....	11
8.3. Подключение извещателя.....	13
9. Подготовка извещателя к работе и настройка.....	18
9.1 Подготовка извещателя к работе.....	18
9.2 Юстировка ПРД и ПРМ.....	18
9.3 Настройка порогов срабатывания ПРМ.....	19
10. Работа извещателя с отражателем.....	20
11. Проверка технического состояния.....	21
11.1 Проверка работоспособности извещателя.....	21
11.2 Техническое обслуживание.....	21
12. Возможные неисправности и способы их устранения.....	22
13. Правила хранения.....	23
14. Транспортирование.....	23
Паспорт.....	24

1. ВВЕДЕНИЕ

Техническое описание и инструкция по эксплуатации содержит сведения о работе извещателя охранного радиоволнового «Барьер–200», «Барьер–100», «Барьер–50», «Барьер–200Т», «Барьер–100Т», «Барьер–50Т» (в дальнейшем - извещатель). Излагаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использования, транспортирования, хранения и технического обслуживания) извещателя.

В настоящем документе приняты следующие сокращения:

ПРД	- передатчик;
ПРМ	- приемник;
КМЧ	- комплект монтажных частей;
БП	- блок питания;
КР	- коробка распределительная.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Извещатель предназначен для охраны участков периметра и обнаруживает человека, пересекающего «в рост» или «согнувшись» этот участок.

2.2. Извещатель рассчитан на непрерывную работу в условиях открытого пространства при температуре окружающей среды от минус 40 до плюс 65°C («Барьер–200Т», «Барьер–100Т», «Барьер–50Т» от минус 50 до плюс 65°C) и относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°C.

2.3. Извещатель является устройством малого радиуса действия по Решению ГКРЧ от 7 мая 2007 года № 07-20-03-001, Приложение 7. При использовании не требует оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот для каждого конкретного пользователя.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

3.1. Рекомендуемая длина участка для модификаций:

- «Барьер–200», «Барьер–200Т» – от 10 до 200 м;
- «Барьер–100», «Барьер–100Т» – от 10 до 100 м;
- «Барьер–50», «Барьер–50Т» – от 5 до 50 м.

3.2. Конфигурация и габаритные размеры зоны обнаружения приведены на рисунке 3.1 и в таблице 3.1.

Зоной обнаружения называется та объемно-пространственная часть участка, перемещение в которой человека может вызвать тревожное извещение.




Рисунок 3.1

L - длина участка;
h - высота зоны обнаружения;
b - ширина зоны обнаружения.

На рисунке 3.1 и в таблице 3.1 высота (h) и ширина (b) зоны обнаружения приведены для середины участка. По мере приближения к приемнику и передатчику эти размеры плавно уменьшаются до геометрических размеров приемника и передатчика.

Таблица 3.1

Размеры, не более, м	Длина участка L, м				
	10	25	50	100	200
h			1,4	1,6	1,8
b	0,5	0,7	1,0	1,5	2,1

3.3. Расстояние от оси зоны обнаружения до ограждений, стен зданий и других неподвижных предметов должно быть при длине участка:

80...200 м - не менее 1,1 м;

25...80 м - не менее 0,8 м;

10...25 м - не менее 0,4 м.

3.4. Извещатель формирует тревожное извещение:

- при пересечении человеком зоны обнаружения (перпендикулярно оси) со скоростью от 0,1 до 10 м/с «в рост» или «согнувшись» с вероятностью не менее 0,98;

- при подаче на ПРД сигнала дистанционного контроля;

- воздействии на ПРМ внешнего электромагнитного поля с целью его маскирования. Допускается отсутствие тревожного извещения, но при этом извещатель сохраняет работоспособность.

При тревожном извещении на ПРМ размыкаются контакты исполнительного реле на время не менее 3 сек. Из ПРМ этот сигнал выводится проводами с маркировкой «НЗ»; «НЗ» желтого и розового цвета.

Примечание. На расстоянии 3-5 м от опор, на которых установлены ПРД и ПРМ, вероятность обнаружения нарушителя, передвигающегося «согнувшись» менее 0,98, так как человек может согнуться и пройти ниже зоны обнаружения.

3.5. Извещатель формирует сигнал неисправности:

- при отсутствии сигнала от ПРД;
- при пропадании или снижении напряжения питания ниже 9 В;
- при отказе ПРМ или ПРД.

При сигнале неисправности постоянно (до устранения причины неисправности) разомкнуты контакты исполнительного оптоэлектронного реле (проводы с маркировкой «НЗ», «НЗ» желтого и розового цвета).

3.6. Параметры исполнительного реле: максимальный коммутируемый ток не более 0,1 А, максимальное напряжение не более 50 В, сопротивление в замкнутом состоянии не более 100 Ом (вместе с элементами грозозащиты).

3.7. Извещатель формирует сигнал вскрытия крышки ПРМ, под которой расположены органы настройки. При сигнале вскрытия размыкаются контакты кнопки блокировки. Из ПРМ этот сигнал выводится проводами с маркировкой «БЛ», «БЛ» зеленого и серого цвета. Нагрузочные параметры кнопки: ток до 0,2 А напряжение до 80 В.

3.8. Электропитание извещателя: постоянное напряжение от 9 до 30 В с пульсациями не более 0,02 В эфф. Потребляемый ток - не более 35 мА при напряжении 24 В.

3.9. В извещателе можно проводить дистанционный контроль работоспособности, подав на провод с маркировкой «ДК» ПРД постоянное напряжение 5...30 В на время 1...3 сек.

3.10. Извещатель не формирует тревожное извещение:

- при дожде, снеге, сильном тумане;
- при солнечной радиации;
- при ветре со скоростью не более 30 м/с;
- при перемещении в зоне обнаружения, не ближе 5 м от ПРМ или ПРД, предметов с линейными размерами не более 0,2 м (птиц или мелких животных);
- при неровностях на участке до ±0,3м;
- при снежном покрове без дополнительных регулировок до 0,5м;
- при травяном покрове до 0,3м;
- при воздействии УКВ излучения в диапазоне 150-175 МГц мощностью до 40 Вт на расстоянии не менее 6 м.

3.11. Извещатель устойчив к воздействию электромагнитных помех по ГОСТ Р 50009-2000 (импульсов напряжения в цепях питания, прерываний сетевого питания, электростатических разрядов, электромагнитных полей).

3.12. Входные кабельные цепи ПРД и ПРМ имеют защиту от электрических наводок (в том числе грозовых).

3.13. Средний срок службы извещателя - 8 лет.

3.14. Габаритные размеры блоков без КМЧ, мм, не более:

ПРД - 211x130x105;

ПРМ - 211x130x105.

3.15. Масса блоков с КМЧ, кг, не более:

ПРД - 1,2;

ПРМ - 1,2.

4. СОСТАВ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

Комплект поставки извещателя:

1. Приемник – 1 шт.

2. Передатчик – 1 шт.

3. Комплект монтажных частей в составе:

- кронштейн – 2 шт.;

- хомут – 4 шт.

4. Комплект инструмента и принадлежностей:

- жгут подключения тестера;

- ключ S8×10.

5. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

6. Упаковка.

7. По отдельному заказу поставляется блок питания «БПУ24-0,7» и коробка распределительная «Барьер-КР-М» («Барьер-КР», «Барьер-КР84»).

5. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ

5.1. Принцип действия

5.1.1. Извещатель является двухпозиционным радиолучевым средством обнаружения.

Принцип действия извещателя основан на создании в пространстве между передатчиком и приемником электромагнитного поля, формирующего объемную зону обнаружения в виде вытянутого эллипсоида вращения (см. рисунок 3.1) и регистрации изменений этого поля в ПРМ при пересечении зоны обнаружения нарушителем. На рисунке 3.1 показана конфигурация зоны обнаружения, а в таблице 3.1 приведены её поперечные размеры в зависимости от длины участка при высоте установки ПРМ и ПРД, равной 0,85 м.

5.1.2. Вторжение человека в зону обнаружения вызывает изменение амплитуды сигнала на входе ПРМ. Поступающий на вход сигнал проходит через усилитель и на его выходе сравнивается со значениями порогов по заданному алгоритму, при этом отделяется полезный сигнал от помех. Если в результате анализа выясняется, что изменение сигнала на входе ПРМ вызвано проходом человека, то ПРМ формирует тревожное извещение в виде размыкания контактов исполнительного реле. Количественно изменение сигнала зависит от роста и массы человека, места пересечения участка, его рельефа, скорости передвижения.

5.1.3. Сигнал на входе ПРМ может изменяться и под влиянием помеховых факторов, например, осадки, растительность, мелкие животные, электромагнитные помехи, раскачивание ветвей деревьев, створок ворот, попадающих в зону обнаружения, и по амплитуде соизмеримых с вторжением человека. Кроме этого, на уровень входного сигнала ПРМ могут влиять и другие факторы, например, расположение в зоне обнаружения или в непосредственной близости от неё протяженных сооружений или предметов: ограждений, стен и т.п., а также неровности рельефа, наличие снега на участке. В этих случаях вследствие переотражений и интерференции конфигурация зоны обнаружения искажается. Принятый в извещателе многопороговый алгоритм работы позволяет сократить число тревожных извещений, вызванных помехами. При установке извещателя **следует строго соблюдать рекомендации подраздела 8.1 в части требований к участку!**

5.2. Органы настройки, контроля и индикации

5.2.1. Значения порогов ПРМ, по которым формируется тревожное извещение, устанавливаются потребителем в процессе эксплуатации с помощью регулятора порогов «MIN-MAX». Регулировка порогов осуществляется плавным поворотом оси резистора с помощью отвертки, при этом пороги меняются от минимального (MIN) до максимального (MAX) значения.

5.2.2. Контроль текущего значения входного сигнала усилителя ПРМ осуществляется с помощью тестера на гнезде с маркировкой «КТ», в дальнейшем этот сигнал будем называть «напряжение КТ». Чем больше напряжение КТ, тем больше входной сигнал ПРМ и наоборот. Извещатель сохраняет работоспособность при напряжении КТ от 0,1 до 4,8 В.

5.2.3. Световой индикатор «ОХР» информирует о режиме работы извещателя:

- постоянное свечение – дежурный режим извещателя;
- погасание индикатора на время более 3с – формирование тревожного извещения.

5.2.4. При юстировке ПРМ и ПРД на максимумы диаграмм направленности антенн, усилитель из режима автоматической регулировки усиления с большой постоянной времени переводится в режим с малой постоянной времени путем нажатия кнопки «АРУ» на ПРМ. При этом происходит «быстрая» установка усилителя в дежурный режим.

5.2.5. С целью предотвращения несанкционированного вскрытия крышки в ПРМ установлена кнопка блокировки. В рабочем состоянии контакты кнопки находятся в замкнутом состоянии, при открывании крышки – они размыкаются. При этом размыкаются и цепи жгута с маркировкой «БЛ»; «БЛ» (провод зеленого и серого цвета).

5.3. Работа извещателя

5.3.1. Приведение извещателя в рабочее состояние осуществляется в следующем порядке:

- подготовка участка;
- прокладка сигнальных кабелей и электропитания;

- установка ПРД и ПРМ;
- подключение извещателя (подключение электропитания и шлейфов охранной сигнализации);
- юстировка антенн ПРД и ПРМ;
- настройка порогов ПРМ.

Правила и методики выполнения этих операций приведены в разделах 8-10.

5.3.2. Извещатель имеет следующие режимы работы:

- дежурный – контакты исполнительного реле замкнуты;
- тревожный – контакты разомкнуты;
- режим вскрытия ПРМ – контакты кнопки блокировки разомкнуты.

5.3.3. Приём и индикация тревожных извещений осуществляется приёмно-контрольным прибором. Извещатель работает с приёмно-контрольными приборами, контролирующими контакты реле.

5.3.4. В процессе работы периодически может производиться дистанционный контроль работоспособности извещателя. Дежурным оператором на провод ПРД зеленого цвета с маркировкой «ДК» подается постоянное напряжение 5...30 В на время 1...3 сек. При этом прерывается излучение ПРД, в результате чего ПРМ формирует сигнал тревожного извещения. Таким образом, **формирование тревожного извещения в ответ на подачу сигнала дистанционного контроля подтверждает работоспособность извещателя и исправность шлейфа охранной сигнализации.** Периодичность контроля определяется потребителем.

5.3.5. Кроме этого необходимо периодически проводить проверки технического состояния извещателя и его техническое обслуживание. Периодичность проверок и регламентных работ по техническому обслуживанию указана в разделе 11.

6. КОНСТРУКЦИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЯ

6.1. Конструкция ПРМ

6.1.1. ПРМ и ПРД изготовлены в пыле-брзгозащищённом исполнении.


6.1.2. Внешний вид ПРМ и элементы крепления его к опоре показаны на рисунке 6.1. Несущей конструкцией ПРМ является основание 4. К основанию крепится радиопрозрачный кожух 5. В нижней части кожуха имеются два отверстия, предотвращающие образование конденсата внутри ПРМ. Доступ к органам контроля, настройки и индикации осуществляется снятием крышки 6. Подключение ПРМ к приемно-контрольному прибору производится с помощью шестижильного кабеля 8. ПРМ устанавливается на опоре 1 с помощью кронштейна 2 и двух хомутов 13. Устройство крепления позволяет обеспечить поворот ПРМ в горизонтальной плоскости на угол не менее $\pm 65^\circ$ (при ослабленной гайке 10); в вертикальной плоскости: вверх - на угол не менее 30° , вниз – на угол не менее 45° (при ослабленном болте 12). Расположение и маркировка элементов, органов контроля, настройки и индикации, находящихся под крышкой 6, показаны на рисунке 6.2.

6.2. Конструкция ПРД

6.2.1. Внешний вид ПРД и кронштейна для его крепления соответствует внешнему виду ПРМ и показан на рисунке 6.1. Отличия касаются следующих элементов: отсутствует крышка 6, отсутствуют органы контроля, настройки, индикации и вместо шестижильного кабеля 8 применен трехжильный кабель.


6.3. КМЧ

6.3.1. В состав КМЧ извещателя входят два кронштейна и четыре хомута для крепления на опоре ПРМ и ПРД.



1- опора	-1шт.;	8- кабель	-1шт.;
2- кронштейн	-1шт.;	9- кольцо	-1шт.;
3- шайба фигурная	-2шт.;	10- гайка M6	-1шт.;
4- основание	-1шт.;	11- шайба 6	-2шт.;
5- кожух	-1шт.;	12- болт M6x16	-1шт.;
6- крышка	-1шт.;	13- хомут	-2шт.;
7- труба гофрирован.	-1шт.;	14- втулка	-1шт.

Рисунок 6.1



- 1– индикатор «Охрана»;
 2– регулятор порогов «MIN – MAX»;
 3– гнездо «КТ»;
 4– кнопка «АРУ»;
 5– кнопка блокировки;
 6–маркировка жил кабеля.

Рисунок 6.2

Примечание. Уважаемый потребитель! Предприятие-изготовитель извещателя постоянно ведет работы, связанные с повышением его качества и надежности. Поэтому в конструкции извещателя могут быть изменения, не отраженные в поставляемых документах, с сохранением основных технических характеристик.

7. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 7.1. При выполнении работ, связанных с установкой, профилактикой и ремонтом извещателя, должны соблюдаться действующие правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В.
- 7.2. Прокладку и разделывание кабелей, а также подсоединение их к колодкам необходимо производить только при отключенном напряжении питания.
- 7.3. Максимальное значение средней плотности потока СВЧ энергии на расстоянии 1м от извещателя не превышает $1\text{мкВт}/\text{см}^2$, что соответствует нормам безопасности для лиц, профессионально не связанных с СВЧ.
- 7.4. Запрещается проведение установочных и регламентных работ по техническому обслуживанию извещателя при грозе или во время грозовой ситуации.
- 7.5. К работам по установке, профилактике и ремонту извещателя допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и сдавшие экзамен по технике безопасности.

8. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

8.1. Требования к подготовке участка и размещению ПРД и ПРМ

8.1.1. Участок, на котором устанавливают ПРД и ПРМ, должен удовлетворять следующим требованиям:

- а) высота неровностей - не более $\pm 0,3$ м. При наличии на участке неровностей более $\pm 0,3$ м тактические характеристики извещателя могут ухудшаться. В таких случаях вопрос о допустимости применения извещателя в данных условиях определяется опытной эксплуатацией;
- б) высота травяного покрова - не более 0,3 м;
- в) высота снежного покрова - не более 0,5 м;
- г) максимальный уклон участка 45 град.
- д) на расстоянии более 0,5м от оси зоны обнаружения допускается наличие отдельных неподвижных предметов (столбы, стволы деревьев без нижних веток и др.);
- е) **не допускается наличие** в зоне и ближе 0,7 м от зоны обнаружения предметов, которые могут перемещаться, в том числе и при воздействии порывов ветра: створок ворот, кустов, ветвей деревьев и т.п.;
- ж) ширина участка должна соответствовать разделу 3.3.

Допускается устанавливать извещатель при меньшей ширине участка. При этом, если напряжение КТ (п. 9.2.) менее 1,2 В, то необходимо изменить положение ПРМ и ПРД относительно опоры. Например, если ПРМ или ПРД были слева от опоры, то, повернув кронштейн относительно опоры на 180°, закрепить ПРМ и ПРД справа от опоры. Если это не помогает и напряжение КТ все равно меньше 1,2 В, то необходимо провести опытную эксплуатацию и по ее результатам принять решение о возможности эксплуатации извещателя в таких условиях.

8.2. Установка извещателя

8.2.1. Произведите разметку периметра под места установки опор. При организации сплошного протяжённого рубежа охраны необходимо обеспечить перекрытие зон обнаружения соседних участков, как показано на рисунках 8.1 и 8.2. Перекрытие необходимо для исключения возможности преодоления рубежа под или над ПРД (ПРМ) в непосредственной близости от опоры.

8.2.2. Установите опоры. В качестве опор рекомендуется использовать металлические или асбоцементные трубы диаметром 70...90 мм. Высота опоры над поверхностью земли указана на рисунке 6.1. В районах, где выпадает большое количество снега, надземная часть опоры должна иметь длину не менее 1500 мм.




Рисунок 8.1




Рисунок 8.2

8.2.3. Опоры возможно устанавливать с бетонированием. Решение о других вариантах установки извещателя, например, на ограждении, стене здания и т.д. потребитель принимает исходя из тактики охраны. Поскольку ограждение деформирует конфигурацию зоны обнаружения, работоспособность извещателя в сильной степени зависит от конкретного места установки.

8.2.4. Проложите магистральные кабели в соответствии с проектом на систему охранной сигнализации.

Установите на опорах кронштейны ПРМ и ПРД. Кронштейны ПРМ и ПРД одного участка должны быть ориентированы друг на друга. Высота установки кронштейнов в отсутствие снежного покрова должна соответствовать указанной на рисунке 6.1. Кронштейны устанавливаются на опорах при помощи двух хомутов (см. рисунок 6.1).

8.2.5. Установите на кронштейнах ПРД и ПРМ с помощью болтов 12 (см. рисунок 6.1).

ВНИМАНИЕ! Правильная ориентация блоков ПРМ и ПРД на кронштейне – дренажными отверстиями вниз!

Проденьте кабель 8 в трубу гофрированную 7. Установка гофротрубы обязательна.

8.2.6. Установите на опоре или в шкафу участковом коробки распределительные и блоки питания (если предусмотрено проектом). В случае применения коробок «Барьер-КР» и блоков питания «БПУ 24-0,7» они устанавливаются на опорах вместе с блоками извещателя. Для ввода в КР (или БП) кабеля 8 (рисунок 6.1), защищенного гофротрубой 7, необходимо удалить один из гермоводов PG9 КР (или БП) и в образовавшееся отверстие установить втулку 14 с гофротрубой 7. При этом рекомендуется использовать один «БПУ 24-0,7» для электропитания двух смежных извещателей. Следует иметь в виду, что в «БПУ 24-0,7» имеется пять свободных контактных колодок («1» – «5»), поэтому на опоре, где он установлен, коробка распределительная может не устанавливаться. «Барьер-КР» и «БПУ 24-0,7» крепятся к опорам такими же хомутами, как и блоки извещателя. Элементы крепления входят в комплекты поставки «Барьер-КР» и «БПУ 24-0,7».

ВНИМАНИЕ! Для снижения уровня наводимых на линии питания электромагнитных помех БП рекомендуется устанавливать на удалении не более 300 м от места установки извещателей.

8.3. Подключение извещателя

8.3.1. Произведите необходимые подключения цепей питания, сигнальных цепей, цепей дистанционного контроля. ПРМ и ПРД подключаются собственными жгутами, назначение проводника определяется по его цвету или по маркировке. В таблице 8.1 приведена информация о цвете, маркировке и назначении проводов жгутов.

Таблица 8.1

ПРМ			ПРД				
Маркировка	Цвет провода	Назначение	Маркировка	Цвет провода	Назначение		
«+»	белый	Напряжение питания	«+»	белый	Напряжение питания		
«-»	коричневый		«-»	коричневый			
«НЗ»	жёлтый	Контакты исполнительного реле	«ДК»	зелёный	Дистанционный контроль + 5...30 В		
«НЗ»	розовый						
«БЛ»	зелёный	Контакты кнопки блокировки					
«БЛ»	серый						

8.3.2. Тип и номинал оконечного элемента шлейфа охранной сигнализации (резистор, конденсатор, диод) определяются приемно-контрольным прибором, к которому подключается извещатель. Чаще всего это – резистор. Номинальное сопротивление этого резистора должно учитывать сопротивление ограничительного резистора цепи грозозащиты (100 Ом) и сопротивление проводов шлейфа охранной сигнализации (зависит от выбранного типа кабеля и его длины).

8.3.3. Контакты кнопки блокировки ПРМ могут быть подключены к приемно-контрольному прибору отдельным шлейфом, в этом случае потребитель получает информацию о вскрытии крышки ПРМ отдельным сигналом. Второй вариант: включение контактов кнопки блокировки последовательно с контактами исполнительного реле. В этом случае тревожное извещение будет приходить при срабатывании исполнительного реле **или** при вскрытии крышки ПРМ на один канал приемно-контрольного прибора.


8.3.4. На рисунке 8.3 показана примерная схема подключения извещателя при использовании распределительной коробки “Барьер-КР-М”. Контакты кнопки блокировки включаются последовательно с контактами исполнительного реле. Для подачи сигнала дистанционного контроля на извещатель в помещении поста охраны должна быть установлена дополнительно кнопка. Допускается устанавливать одну кнопку на несколько извещателей, в этом случае при нажатии кнопки будет одновременно проверяться работоспособность всех извещателей группы.

На рисунке 8.4 показана примерная схема подключения извещателя при использовании блока грозозащиты «БГр-4».


На рисунке 8.5 показана примерная схема подключения двух извещателей к блоку питания «БПУ 24-0,7».

8.3.5. Для протяженных периметров для коммутации объектовых кабелей рекомендуется применять распределительные коробки «Барьер-КР» (на 30 цепей), «Барьер-КР-Б» (на 48 цепей) или «Барьер-КР84» (на 84 цепи).

Подключение извещателя транзитом через передатчик




Подключение извещателя транзитом через приемник




ОЭ – оконечный элемент приемно-контрольного прибора.

Рисунок 8.3

Подключение извещателя транзитом через передатчик (через БГр-4)




Подключение извещателя транзитом через приемник (через БГр-4)



ОЭ – оконечный элемент приемно-контрольного прибора.

Рисунок 8.4

Подключение извещателя с питанием от БПУ-24-07



ОЭ – оконечный элемент приемно-контрольного прибора.

Рисунок 8.5

9. ПОДГОТОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ К РАБОТЕ И НАСТРОЙКА

9.1. Подготовка извещателя к работе

Проверьте правильность подключения цепей питания и выходных цепей извещателя.

9.1.1. Включите питание извещателя. Прерывистое или постоянное свечение индикатора «ОХР» свидетельствует о наличии напряжения питания на ПРМ.

9.2. Юстировка ПРД и ПРМ

9.2.1. Юстировка ПРД и ПРМ производится по углу места и азимуту с целью получения максимального значения напряжения КТ.

9.2.2. Для проведения юстировки необходимо два человека, один из которых находится возле ПРМ, а второй - возле ПРД.

9.2.3. Юстировка производится в следующем порядке:

- подключите к гнезду «КТ» с помощью жгута из комплекта тестер в режиме измерения постоянного напряжения;
- расстопорите болты 12 и гайки 10 (см. рисунок 6.1) ПРД и ПРМ;
- поворачивая поочередно ПРД и ПРМ в вертикальной и горизонтальной плоскостях, направьте их друг на друга, используя прицельные планки, расположенные на боковых стенках антенн (грубая юстировка);
- нажмите кнопку «АРУ». Удерживая ее в нажатом состоянии и плавно поворачивая поочередно ПРД и ПРМ в вертикальной и горизонтальной плоскостях, добейтесь максимального показания вольтметра. Отпустите кнопку «АРУ» (точная юстировка);
- застопорите болты 12 и гайки 10;
- проконтролируйте значение напряжения КТ, получившееся в результате юстировки. Если значение напряжения КТ менее 1,2 В, следует повторить юстировку в горизонтальной и вертикальной плоскостях для более точной юстировки. Напряжение КТ 1,2 В соответствует запасу по уровню сигнала 15 дБ. Если значение напряжения КТ больше 4,5 В, **необходимо разьюстировать ПРМ и ПРД вверх на небольшой угол так, чтобы оно не превышало 4,5 В. Не допускается разьюстировать ПРМ и ПРД вниз или в стороны.** Извещатель сохраняет работоспособность при напряжении КТ от 0,1 до 4,8 В. Границы значения при настройке 1,2 и 4,5 В рекомендуются, чтобы существовал запас по уровню сигнала для обеспечения долговременной устойчивой работы;
- отключите тестер от гнезда «КТ» ПРМ.

9.3. Настройка порогов ПРМ

9.3.1. Установите регулятор «MIN-MAX» в положение MAX. Настройку порогов производите пересекая «в рост» или «согнувшись» охраняемый участок равномерно по всей его длине, начиная с середины участка. При каждом проходе необходимо выходить из зоны обнаружения на 1-2 м для успокоения ПРМ, в противном случае результаты предыдущего прохода будут влиять на следующий. При тревожном извещении гаснет индикатор «ОХР» на время не менее 3 с. Следующий проход можно выполнять после включения индикатора «ОХР». Если при проходе тревожного извещения не было, регулятор «MIN-MAX» поворачивается на небольшой угол против часовой стрелки и проходы продолжаются.

Сделайте несколько контрольных проходов в «проблемных» местах участка: во впадинах, на возвышениях, вблизи стволов деревьев, находящихся в зоне обнаружения и т.п.. При необходимости подрегулируйте пороги извещателя.

Настраивать пороги нужно очень внимательно, так как «занизив» пороги можно иметь большое количество ложных срабатываний от всевозможных помех, а «завысив» пороги можно иметь пропуски в обнаружении нарушителя.

По окончании настройки закройте крышку ПРМ.

После настройки извещателя рекомендуется провести его опытную эксплуатацию в течение 2...3 суток для выявления и устранения возможных ошибок монтажа и настройки.

10. РАБОТА ИЗВЕЩАТЕЛЯ С ОТРАЖАТЕЛЕМ

10.1. При необходимости создания излома зоны обнаружения извещатель можно использовать с отражателем, как показано на рисунке 10.1.

10.2. В качестве отражателя используется металлический лист размером не менее 1x1м. При установке отражатель должен иметь возможность регулировки по азимуту и углу места и иметь надежное крепление, чтобы исключить его вибрацию при ветровых нагрузках, так как это может привести к ложным срабатываниям.

10.3. При работе через отражатель суммарная длина зоны обнаружения не более 50 м.




Рисунок 10.1

10.4. Порядок работы

10.4.1. Установите ПРД, ПРМ и отражатель согласно подразделу 8.2.

10.4.2. Произведите грубую юстировку ПРД и ПРМ в направлении отражателя с помощью прицельных планок. Откройте крышку ПРМ и подключите тестер с помощью жгута к гнезду «КТ». Включите напряжение питания.

Изменяя положение отражателя, ПРМ и ПРД добейтесь появления сигнала на гнезде «КТ». Произведите точную юстировку согласно подразделу 9.2.

10.4.3. Для определения оптимального положения отражателя можно использовать лазерную «указку». Для этого на отражатель установите зеркало (плоскость зеркала должна быть параллельна плоскости отражателя), а «указку» закрепите (держите рукой) в центре ПРД. Направьте луч «указки» на центр зеркала. Изменяя положение отражателя, добейтесь, чтобы луч от «указки» попадал в центр ПРМ.

Включите напряжение питания и произведите точную юстировку ПРМ, а затем ПРД по методике подраздела 9.2. Настройте пороги срабатывания ПРМ по методике подраздела 9.3.

11. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

11.1. Проверка работоспособности извещателя

11.1.1. В процессе эксплуатации извещателя рекомендуется проводить дистанционную проверку работоспособности подачей сигнала дистанционного контроля 1...3 раза в сутки.

11.2. Техническое обслуживание

11.2.1. Обслуживание извещателя должно производиться лицами, прошедшими специальное обучение и инструктаж.

11.2.2. Во время эксплуатации извещателя необходимо периодически проводить контрольно-профилактические работы.

11.2.3. Ежемесячно проводить внешний осмотр ПРМ и ПРД и состояния участка.

Необходимо проверять:

- отсутствие пыли, грязи, снега и льда со стороны излучения или приема ПРД и ПРМ и очищать их в случае необходимости;
- отсутствие посторонних предметов на участке, где установлены ПРМ и ПРД.

11.2.4. Ежеквартально:

- проводить все работы, указанные в составе ежемесячных работ;
- проверять состояние кабелей и кабельных соединений.

11.2.5. При проведении сезонных работ контролируется высота травяного покрова. При высоте травяного покрова на участке более 0,3 м, траву необходимо выкашивать или удалять каким-либо другим способом.

11.2.6. При изменении высоты снежного покрова на участке возможно появление ложных срабатываний из-за снижения входного сигнала на ПРМ. В этом случае необходимо расчистить снег, или изменить высоту установки ПРМ и ПРД.

После изменения высоты установки ПРМ и ПРД, необходимо произвести их юстировку и настройку порогов по изложенной выше методике.

12. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей приведен в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Неисправность, внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
1 На приемно-контрольном приборе непрерывно выдается тревожное извещение.	1 Нарушена линия связи. 2 Сгорел предохранитель в БП. 3 Нарушена юстировка извещателя. 4 Неисправен ПРД. 5 Неисправен ПРМ.	Проверьте целостность кабеля и правильность его подключения. Восстановите линию связи. Замените предохранитель. Произведите юстировку ПРД и ПРМ. Замените ПРД. Замените ПРМ.
2 Ложные срабатывания извещателя.	1 Мешают качающиеся ветви деревьев, оказавшиеся в зоне обнаружения. 2 Мешает качающаяся от ветра высокая трава на участке. 3 Уменьшился входной сигнал на ПРМ из-за изменения высоты снежного покрова больше нормы. 4 Перемещение по участку животных. 5 Установлены слишком низкие пороги ПРМ.	Осмотрите участок и устранимте возможные помеховые факторы. Расчистите снег или измените высоту установки ПРД, ПРМ.
3 Извещатель не срабатывает при пересечении человеком участка.	1 Установлены слишком высокие пороги ПРМ. 2 Нарушена юстировка.	Произведите проверку правильности установки порогов ПРМ. Произведите проверку правильности установки порогов ПРМ. Произведите юстировку антенн ПРД, ПРМ.

13. ХРАНЕНИЕ

13.1. Извещатели должны храниться в упакованном виде на складах при температуре окружающего воздуха от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не более 85%.

Воздействие агрессивных сред в процессе хранения не допускается.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

14.1. Транспортирование упакованных извещателей может производиться любым видом транспорта (воздушным – в герметизированных отсеках) при условии перевозки в крытых вагонах, трюмах или крытых кузовах на расстояние до 10 тыс.км.

Укладку ящиков производить так, чтобы исключить перемещение или падение их при толчках и ударах.

**Извещатель охранный
радиоволновый линейный
«Барьер-200», «Барьер-100», «Барьер-50»
«Барьер-200Т», «Барьер-100Т», «Барьер-50Т»**
Паспорт
4372-43071246-041 ПС

Назначение извещателя и его технические характеристики приведены в соответствующих пунктах технического описания 4372-43071246-041 ТО.

Извещатель является устройством малого радиуса действия по Решению ГКРЧ от 7 мая 2007 года № 07-20-03-001, Приложение 7. При использовании не требует оформления отдельных решений ГКРЧ и разрешений на использование радиочастот для каждого конкретного пользователя.

1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

передатчик	1 шт;
приемник	1 шт;
КМЧ	1 компл;
комплект инструментов	
и принадлежностей	1 компл;
техническое описание и	
инструкция по эксплуатации, паспорт	1 шт.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель «Барьер- » («Барьер- Т») зав. №_____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-041-43071246-2009 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 200 г.

Штамп ОТК

3. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие характеристик извещателя требованиям ТУ 4372-041-43071246-2009 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных 4372-43071246-041 ТО.

Гарантийный срок – 18 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на извещатели:

- с нарушенными гарантийными пломбами;

- с механическими повреждениями,
а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния,
пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

**По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания
обращаться по адресам:**

1. Технический Сервисный Центр ЗАО «Охранная техника». 442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45. тел./факс: 8-(841-2) 60-81-16 (многоканальный)
E-mail: servis@forteza.ru
2. Сервисный Центр ООО «ЭМАН». 660079, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 96 Г. тел./факс: 8-(3912) 33-98-66
E-mail: eman@online.ru
3. Сервисный Центр ФБУ Межрегиональная ремонтно-восстановительная база ГУФСИН по Иркутской области. 664528, Иркутская область, Иркутский район, р.п. Маркова, ул. Пугачева, 28 А тел./факс: 8-(3952) 53-23-20
E-mail: mrvb.irk@mail.ru
4. Сервисный Центр ООО «Фортеза-Юг» Украина, 65017, г. Одесса, ул. Люстдорфская дор., 5, оф.308. тел./факс: 8-10-(38-048) 738-55-00 (многоканальный)
E-mail: info@forteza.com.ua

**Информацию о дополнительных Сервисных Центрах смотри на сайте
www.FORTEZA.ru**