Закрытое акционерное общество
«Фирма «ЮМИРС»

КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ «БАРЬЕР-КР» Этикетка ЮСДП.468344.002 ЭТ

1 Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» ЮСДП.468344.002 предназначена для коммутации цепей связи и электрических цепей постоянного и переменного тока.

2 Технические характеристики

Максимальное коммутируемое напряжение- 220 В.
Максимальный коммутируемый ток- 2 А.
Количество коммутируемых пар- 28.
Тип кабельных вводов: PG7 (диаметр кабеля от 3 до 6,5 мм) - 1 шт;
PG11 (диаметр кабеля от 5 до 10 мм) - 3 шт;
Габаритные размеры – 260 х 155 х 90.
Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 – для исполнения У1, но в интервале температур окружающей среды от минус 40 ^{o}C до 55 ^{o}C.

3 Комплект поставки

Коробка распределительная	1 шт.
Стяжка	1 шт.
Этикетка	1 шт.

4 Сроки службы, хранения и гарантии изготовителя

4.1 Средний срок службы – 8 лет.

4.2 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной требованиям конструкторской документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.3 Гарантийный срок - 12 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

4.4 Коробки распределительные, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям конструкторской документации, безвозмездно заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

4.5 Гарантия не распространяется на коробки распределительные с механическими повреждениями, полученными в результате нарушений правил эксплуатации.

Адрес предприятия-изготовителя:
ЗАО «Фирма «ЮМИРС»
440600, г.Пенза, ул. Антонова, 3.
тел./факс (8412) 59-82-72, 59-82-73
E-mail: umirs@umirs.ru

5 Указания по эксплуатации

5.1 Коробка распределительная в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (самолетом – в герметизированном отсеке).

Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150 – 69.

5.2 Хранение коробок распределительных должно соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

5.3 При вскрытии упаковки проверить комплектность, наличие штампов ОТК предприятия-изготовителя и ПЗ на упаковке и коробке распределительной, а также соответствие заводских номеров указанным в настоящей этикетке.

5.4 Размещение коробки распределительной на объекте эксплуатации производить в соответствии с требованиями и рекомендациями проекта на оборудование объекта.

5.5 Крепление коробки распределительной производить на круглой опоре, диаметром 80-100 мм, при помощи стяжки, входящей в комплект поставки.

5.6 Проверку электрических соединений и технического состояния коробки распределительной выполнять в рамках общих регламентных работ системы охранной сигнализации.

6 Свидетельство об упаковывании

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» Зав.№_____ упакована на предприятии ЗАО «Фирма «ЮМИРС» согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковывание произвел:_____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Упаковывание принял: _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Представитель заказчика: _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

7 Свидетельство о приемке

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» Зав.№_____ соответствует конструкторской документации и признана годной для эксплуатации.

Начальник ОТК _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Начальник производства _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Представитель заказчика _____ _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум..	Контр. сумма	Входящий номер сопроводительного документа	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					